TOSHIBA

Leading Innovation >>>

東芝真空圧力[[]][][[保温釜 [家庭用]

取扱説明書

お料理メニュー付

圧力式炊飯器は内部が高圧になるため、取り扱いを誤ると危険ですので、この取扱説明書をお読みになり、正しくお使いください。

形名

1.0L タイプ

RC-10VQC

1.8L タイブ

RC-18VQC



日本国内専用 Use only in Japan

保証書付

保証書はこの取扱説明書の裏表紙についていますので、 お買い上げ日、販売店名などの記入をお確かめください。

このたびは東芝真空圧力 IH 保温釜をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。

- ●取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
- お読みになった後は、お使いになるかたがいつでも 見られる所に必ず保管してください。

「安全上のご注意」「お願い」(2~5ページ)を必ず読んで、正しく安全にお使いください。



もくじ

安全上のご注意	2
お願い	5
各部のなまえ	6
ふたの開閉について	7
内ぶた・蒸気口の着脱(フィルター)	
コードを出す/収納する	8
ご飯の炊きかた	
炊飯前の点検	9
基本の手順	10
おいしいご飯のポイント	11
■ 白米/無洗米の炊きかた・すしめし	12
■ いろいろなご飯の炊きかた・早炊き	14
■ 予約炊飯のしかた	16
■ 保温について(再加熱)	18
■ お料理メニュー	20
●キッチンタイマーの使いかた	22
炊飯時間の表示について	23
●使用中の音について	23
●よくある質問	23
お手入れ	24
煮沸クリーニング	25
うまくできない/こんなときは	26
エラー表示	30
仕様	30
保証とアフターサービス	31
保証書	32
っ 炊飯容量と炊飯時間の目安····· 13・	4
ク	
ツ 停電したとき 2	
ク 保温設定の変更のしかた 2	29
亲	29
	3 1

安全上のご注意

安全のために必ずお守りください

■ 記載事項を守らない使いかたで生じる危害や損害の程度を、区分して説明しています。

⚠警告

「死亡」や「重傷」を負う 可能性が想定される内容 / 注意

「軽傷」や「家屋・家財などの損害」 が発生する可能性が想定される内容

■ お守りいただく内容を、区分して説明しています。



してはいけない「禁止」内容



「指示を守る」内容



「注意をうながす」内容

↑ 警告 火災・やけど・感電・漏電などを防ぐために



異常・故障時にはすぐに使用を 中止する

すぐに電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店または東芝生活家電ご相談センターに点検・修理を依頼してください。

《異常・故障例》

- ■電源プラグ・コードが異常に熱くなる。
- 本体からこげくさいにおいがする。
- 本体の一部に割れ、ゆるみ、がたつきがある。
- 内釜・ふた・内ぶたが変形、破損している。
- 炊飯中、底部のファンが回っていない。



分解・修理・改造をしない

修理はお買い上げの販売店または、東

芝生活家電ご相 談センターにご 相談ください。





吸・排気口やすきまに

異物を入れない

特にピンや針金などの金属物

異物を入れない



水につけたり、 水をかけたり しない



排気口



子供だけで使わせたり、幼児の手の届く所で使わない





炊飯中はふたを開けない

電源プラグ・コード・コンセントは正しく扱う



交流 100V・定格 15A 以上のコンセントを単独で使う

他の機器と併用すると、発熱による 火災の原因になります。

- ●延長コードを使う場合は、定格 15A (1500W) 以上のものを単 独で使う
- ■電源プラグは根元まで確実に差し 込む
- ■電源プラグのほこりは、定期的に 取り除く

ほこりは乾いた布でふき取ってください。



● ぬれた手で電源プラグを抜き差し しない



- ●傷んだコードや電源プラグ、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない
- コードを傷付けない、無理に曲げない、引っ張らない、ねじらない、 束ねない、高温部に近づけない、 重いものをのせない、挟み込まない、加工しない



圧力炊飯方式 のため、必ずお守りください

↑ 警告 炊飯中は圧力がかかるため、取り扱いを誤ると危険です

突然のふた開きによるやけどを防ぐために





● ふたは「カチッ」と音がするまで 押して閉める





炊飯前に、異物が付いていないか確認し、フィルターを取り付ける ※確認方法は9ページをご覧ください







 炊込みご飯は早炊きコースで炊か ない

早炊きコースは高火力で炊くため、内ぶたに具が詰まりやすくなります。

■ 蒸気出口(フィルター・圧力調整 部・安全弁・逆止弁)をふさぐよ うなものを入れない

《使用してはいけない例》

- ・青菜などシート状になる具材
- ・クッキングシート・アルミ箔・ラップ・あく取りシート
- ・食材をポリ袋に入れて保温釜で加 熱する料理

内容物が噴出することによるやけどを防ぐために



- [圧力] 表示が「点灯」や「点滅」 しているときは、ふたを開けない 炊飯途中で切キーを押したり、停電に なったときにふたを開ける場合は、[圧力] 表示が消灯したことを確認してか らふたを開けてください。
- フックボタンが重くてふたが開かない ときは、無理にフックボタンを押さない 本体が冷めて、圧力が下がるまで待っ てから開けてください。

高温の蒸気によるやけどを防ぐために



蒸気口は高温です手や顔を近づけない

特に乳幼児にはご注意ください。





炊飯中は本体を揺らしたり、 持ち運びしない

ふきこぼれによるやけどを防ぐために



● 蒸気口を確実に取り付ける



取扱説明書に記載以外の用途には使わない

《使用してはいけない調理例》

- ・分量の増える煮豆・めん類などの料理
- ・急激に泡の出る重曹などを使う料理
- のり状になるカレーやシチューのルー などの粘性のある料理
- ・多量の油を使う料理
- · 豆類 · ジャムなど、ふきこぼれやすい料理
- ・食材をポリ袋に入れて保温釜で加熱する料理
- おかゆ・玄米は水が多いため、白米・ 早炊きコースで炊かない
- 水位目盛より水を増やしすぎない 目盛に対して 2mm 以内が目安です。
- 内釜に表示してある「ここまで」の線 以上に水を入れて炊飯をしない

安全上のご注意

安全のために必ずお守りください

↑ 注意 けが・やけど・感電・漏電・火災・家屋の損害を防ぐために

こんな所で使わない



水のかかる所や、火気の近く



- 不安定な場所や熱に弱い敷物の上
- 吸・排気口をふさぐようなものの上 紙・布・じゅうたん・ビニール袋など。
- ▼アルミシートや電気カーペットの上 アルミシートなどが発熱することが あります。



- 壁や家具などの近く
 - キッチン用収納棚に置くときは、蒸気がこもらないようにしてください。
- 荷重強度が不足しているスライド 式テーブル

荷重強度は、1.0L タイプで 15kg 以上、1.8L タイプで 20kg 以上 のものをお使いください。

ふたが完全に開かない所やけど・破損の原因になります。

やけどを防ぐために



●使用中や使用後しばらくは、内ぶた・内釜・蒸気口・放熱板・枠などの高温部に触れない



- お手入れは本体が冷えてから行う 蒸気口には熱い湯がたまっていることがあります。
- 炊飯後、ふたを開けるときは蒸気 や内ぶたから落ちる熱い水滴に気 をつける



- 本体を持ち運ぶときは、フックボタンに触れない
- ハンドルを持って振らない
- 炊飯中はハンドルを立てない

安全にお使いいただくために



医療用ペースメーカーをお使いのかたは、医師とよく相談する本製品の動作がペースメーカーに影響を与えることがあります。



- 専用の内釜以外は使わない
- ■電源プラグや他の電気機器に蒸気を当てない

キッチン用収納棚などをお使いのときは特にご注意ください。



●使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く

電源プラグ・コードの取り扱い



■ コードを巻き取るときは電源プラ グを持って行う



■ 電源プラグを持ってコンセントから引き抜く



お願い

| 故障や誤動作を防ぐためにお守りください

設置場所について

直射日光が当たる所・油などが飛び散る所に 置かない

変色・変形の原因になります。

テレビ・ラジオ・電話など、磁気に弱い無線 機器の近くに置かない

テレビなどに雑音が入る原因になります。

本体や本体のまわりは清潔にする

機能を維持するための吸・排気口などから、ほこ りや虫が入ると故障の原因になります。

ふた、特に蒸気口にふきんなどをかけない

蒸気がこもって、表示部がくもったり、ふた・蒸

気口・操作部の変形・変色や故障の原因になりま

蒸気口を ふさがない

ご使用について

異物・水滴が付いたまま使わない

うまく炊けない、ふたが閉まらない、真空になら ない、ふたの変形、故障などの原因になります。 ※確認方法は9ページをご覧ください。

内ぶたの各部や内ぶたパッキン、内釜のふち、 真空吸気口、真空排気口、クランプ受け部・ク ランプ部に異物が付いていると真空になりませ h.

空炊きはしない

す。

故障や過熱、異常動作の原因になります。

本体を落としたり、割れ・がたつきが生じた ときは、使用を中止する

販売店に点検・修理を依頼してください。

磁気に弱いものを近づけない

磁気カード/磁気テープ類

キャッシュカード・自動改札定期券・ カセットテープなど

記録が消える原因になります。

内釜について

内釜をガス火にかけたり、IH 調理器などに使わない

変形や変色し、故障の原因になります。

内釜内面のフッ素樹脂加工の傷付き・はがれを防ぐため、次のような使いかたをしない

「 傷・塩分・酸・洗剤にご注意! `

- ●食器を入れて洗いおけとして使わない。
- ●たわし類・食器洗い乾燥機で洗わない。






金属たわし

- クレンザー・漂白剤などで洗わない。 (台所用中性洗剤で洗う)
- 炊込みご飯は保温しない。 (調味料を使ったらすぐに洗う)
- ●酢を使わない。
- ●しゃもじで強くこすらない。ザルでたたかない。
- ●金属製のおたま・泡立て器類を使わない。

で使用によってフッ素樹脂面に色ムラができることがありますが、衛生上には影響ありません。 安心してお使いください。


各部のなまえ

- ■初めてお使いになるときは、内釜・内ぶた・フィルター・蒸気口・付属品を洗ってください。(24ページ)
- ■使い始めはプラスチックなどのにおいがすることがありますが、で使用にともないなくなります。(29ページ)



操作部

炊飯、切キーに凸マークと、各キーの近くに点字が付いています。



● 表示部の時計は、電源プラグを抜いている間は内蔵のリチウム電池で動いています。電源プラグを差し込んでいると電源で動くため、リチウム電池が長持ちします。(リチウム電池が消耗したら……29ページ)

ふたの開閉について

■ ふたを開ける

フックボタンを 押すとふたが開く



- **(正力** 表示が「点灯」や「点滅」 しているときは、ふたを開けない
- フックボタンが重くてふたが開かないときは、無理にフックボタンを押さない(開けかた…28ページ)

圧力式のため、ふたが開く まで少し時間がかかります。

保温中など本体が温かいと、 冷えているときよりも時間が かかります。



^{保温中} 【真空サインが点灯しているとき】

フックボタンを 『2 回押す』 とふたが開く (フックボタンの中央を押してください*)

*フックボタンの端 を押すと、真空が 解除されないこと があります。

1回目で真空を解除し、2回目でふたが開きます。

● フックボタンをゆっくりと押し込んだ場合など、押しかたによっては1回でふたが開くことがありますが故障ではありません。

■途中でふたを開けるとき

炊飯中は安全のためロックがかかり、フックボタンを押してもふたは開きません。 やむをえず途中でふたを開けるときは、下記の手順に従ってください。

※ 蒸気口から蒸気が勢いよく出るので、手や顔を近づけない

】 切キーを押す(♪ピッピッピッピッ)

2分間、お待ちください



※ただし、切キーを押して♪ピーと鳴ったときは、ふたを開けることができます。

② ブザーが鳴ったら、ふたを開ける

(圧力)表示が消灯していることを 確認してから、ふたを開ける



フックボタンが重くて、ふたが開かないときは、無理に開けない

(炊飯を続ける場合は、始めから操作をやり直してください。 ただし、うまく炊けないことがあります)

■ ふたを閉める

●付け忘れ防止のため、内ぶたが付いていないとふたが閉まりません。



●「カチッ」と 音がするまで押す **圧力式のため密閉度が高く、閉まりにくく感じることがあります**。 保温中など本体が温かいと、冷えているときよりも閉まりにくく感じます。

内ぶた・蒸気口の着脱(フィルター)

内ぶたをはずす



① 片手で つまみを持つ

※片手で持たないと、内ぶたが手前に倒れます。

■ 内ぶたを付ける



- 凸部(2カ所)

① 差し込み部を凸部 にのせるようにして、 奥側に差し込む

フィルターの取り付け



つまみが垂直に なるまで回す。

- ※カチッと音がするまで回さないと、炊飯中にはずれます。
- はずすときは、 反対方向に回す。



②「カチッ」と音 がするまで上側 を押し込む

確実に差し込む

■ 蒸気口を本体からはずす

上方に引っ張る



取り付けるときは、 押し入れる

■はずす

ケースを矢印の 方向へ回す



■ 閉める

ケースの凸部をキャップ の▼に合わせ、矢印の方



●キャップの内側に付いている蒸気ロシールパッキンがはずれた場合は、取り付けてください。(24ページ)

コードを出す/収納する(コードリール式)

■出す



●赤印以上は引き出さない。

■ 収納する




コードのねじれを直し、 少し引くと 自動的に巻き込む

● 最後まで電源プラグを持つ (電源プラグが当たって、けがの原因)

で飯の炊きかた炊飯前の点検

- ♪ 炊飯前には下記の点検を行ってください。 異物や水滴があるときは取り除いてください。
- ※点検を行う理由は、3・5 ページを で覧ください。





異物があった場合は、竹串やようじなどで取り除く






異物の取り除きかた(25 ページ)

3 蒸気口 取り付け



4 温度センサー、他各部 異物を取る 水滴をふく



温度センサーにこびりついた汚れがあるとき (25ページ)

で飯の炊きかた 基本の手順

使用中の音について(23ページ)

進 備

♠ 炊飯前の点検を行う(9ページ)

▶ 電源プラグをコンセントに差し込む

基本の手順

すりきり **1 カップ**=約 **180ml**(約 1 合)

【良い例】





●料理用の計量カップ(200ml)や計量米びつでは、誤差が出ることがあります。

か米を洗う 水が澄むまで手早く






内釜でお米を洗えます

- ①たっぷりの水を加えて大きくかき混ぜ、すぐ に水を捨てます。
- ②「とぐ」と「水で洗い流す」を、水が澄むまで繰り返す。
- 泡立て器などを使って、内釜で洗米しない。

水加減する 水位目盛を選び、お米のカップ数まで



お米は平らにならし、水平な場所で

白米を炊くときは「白米」の水位目盛に合わせます。(その他の水位目盛…13,14ページ)

● お好みによって、水の量を増減してください。(● 目盛に対して 2mm 以内を目安に)

内釜をセットして、ふたを閉める



内釜外面の水分を ふき取って



※必ずふたを閉めた後に炊飯キーを押してください。(炊飯キーを押した後にふたを閉めると確実に閉まらず、炊飯中にふたが開きます)

炊飯コースを確認して 炊飯開始





炊飯キー

炊き上がりまでの時間を表示 (5 分刻みで表示。詳しくは 23 ページ)

炊飯キーを押すと、ふたはロックします。 (7ページ)

炊飯キーを押すと〔炊飯ランプ〕と〔真空サイン〕が点灯します。

(真空サイン) は真空が解除されると消灯します。 (炊飯ランプ) はむらしになると点滅します。

ブザーが鳴ったら、炊き上がり

〔保温ランプ〕が点灯。

▶ 使用後は切キーを押し、電源プラグを抜く

- お米を浸す必要はありません。 (炊飯キーを押すと自動で浸します)
- ■「保温をやめてすぐに炊くとき」や「連続して炊くとき」は、 庫内や内ぶたを人肌程度に冷ましてから炊飯してください。

- ➡ 白米/無洗米の炊きかた・すしめし 12ページ
- → 予約炊飯のしかた 16ページ

- ➡ いろいろなご飯の炊きかた・早炊き 14ページ
- →保温について

18ページ

おいしいご飯のポイント

お米はすりきりで計る



計量カップを振らないで

計量カップを振ると、お米が 多く入ります。

付属の 計量カップ

お湯で洗米しない ゆっくり洗米しない

お湯で洗米したり、ゆっくり洗うとヌカくさ くなります。

お米を割らないように、 やさしく洗米

お米どうしを軽くすり合わせるようにします。 (割れ米はべちゃつきの原因)

お好みによって、水の量を増減

かためが好み	目盛より少なめ
やわらかめが好み	目盛より多め

新米	目盛より少なめ
胚芽米	目盛通り
古米 梅雨どき以降 麦ご飯	目盛より多め

銘柄や産地、保存によってお米の状態は異な りますので、お好みで水の量を調整してくだ さい。

炊き上がったら、すぐにほぐす

ご飯の固まりやべちゃ つきを防ぎます。



保温時間は短く

「保温が長くなりそうなとき」「少量のご飯」「炊 込みご飯 | などは、ラップに包んで冷凍保存 をおすすめします。

(保温について詳しくは 18・19ページ)

お米について

- ●精米日付が新しく、2 週間~ 1 カ月くらい で食べきれる量を買いましょう。
- ●お米は涼しく暗い所に保存し、密閉容器な どに入れて酸化を防ぎましょう。

洗米後、ザル上げ放置はしない

洗米後のザルトげ 放置は避けましょう。 お米にひびが 入ってご飯が べちゃつくよ!



炊飯に適さない水

硬度の高い ミネラル ウォーター



pH9以上 アルカリ

ぱさつき

∖かたいご飯の原因 │ べちゃついたご飯の原因

水の温度は30℃以下

夏場の予約炊飯のときなど は、冷水をおすすめします。

水温が高いと、うまく炊 \ けない・においの原因



使用後はすぐにお手入れ

洗った後は清潔なふ きんで水分をふき取 ってください。

汚れたままにし ておくと、にお いの原因

保温を切ったら、 ご飯を入れたまま にしない。

(においの原因)

内ぶた・蒸気口 も洗って、清潔に 保ちましょう




白米/無洗米の炊きかた・すしめし


白米/無洗米は5種類の炊きかたがあります

コース	こんなときに
本かまど	おいしさにこだわりたい。 時間をかけてお米のおいしさを引き出します。
もちもち	粘りがあってもちもちしたご飯が食べたい。 古米や、かたい炊き上がりになりやすいお米を炊くときに。
ふつう	標準的な炊きかた。
しゃっきり	しゃっきりとしたご飯が食べたい。 新米や、やわらかい炊き上がりになりやすいお米を炊くときに。
おこげ	香ばしいおこげ風ご飯*が食べたい。

*: 底のご飯がうっすらときつね色になります。おこげの色は米質・洗米・水加減で多少変わります。

炊飯コースを変えるとき





お米の銘柄で炊飯コースを選ぶとき

栽培方法などによってお米の質は変わりますので、目安としてご覧ください。

かたい炊き上がりになりやすい米

もちもち

ふつう

粘りがでやすい米 しゃっきり

きらら 397 ほしのゆめ つがるロマン 日本晴

コシヒカリ ヒノヒカリ ひとめぼれ あきたこまち 魚沼産コシヒカリ ミルキークイーン _{など}

お米の銘柄がわからないときや、この図にないお米の銘柄は〈ふつう〉でお試しください。

無洗米

- 水を入れたら底からかき混ぜて、お米と水をなじませます。白く濁るときは、1~2回すすいでください。(うまく炊けない、きついこげ、ふきこぼれを防止)
- 水位目盛は「無洗米」に合わせて、コースキーで〈無洗米〉に合わせて炊飯してください。

すしめし 次のように水位目盛やコースを合わせます(詳しい作りかた…22ページ)

- 白米を使うとき …… 水位目盛「白米すし」、コース〈白米〉〈ふつう〉
- 無洗米を使うとき … 水位目盛「無洗米すし」、コース〈無洗米〉〈ふつう〉

■炊飯容量(カップ)

	白米・無洗米	すしめし
1.0L タイプ	$0.5 \sim 5.5$	1 ~ 5.5
1.8L タイプ	1~10	2~10

炊飯時間の目安(100V、室温・水温23℃、標準の水加減の場合)

	本かまど	もちもち	ふつう	しゃっきり	おこげ	すしめし
1.0L タイプ	60分	60分	50分	40分	70分	50分
	(50~60分)	(55~60分)	(45~55分)	(35~45分)	(65~75分)	(45~55分)
1.8L タイプ	65分	65分	55分	45分	75分	55分
	(50~65分)	(60~65分)	(50~65分)	(40~55分)	(70~85分)	(50~65分)

- ●上記表示は5分単位で表示していますので、目安としてご覧ください。
- 実際の炊飯時間は、炊飯量・水温・水量などによって 10 分程度変わります。
- ●〈無洗米〉に合わせた場合は、5分程度長くなります。

お好みのご飯に炊けないときは

- やわらかいとき → 水を少なめにしたり、〈しゃっきり〉で炊いてください。
- - 炊飯前にお米を水に浸してから炊いてください。

♪ 水加減は、水位目盛に対して 2mm を目安に増減してください。

いろいろなご飯の炊きかた・早炊き


炊きたいものに合った「水位目盛」「炊飯コース」を選びます。

炊きたいもの	水位目盛	炊飯コース	炊飯容量(カップ) 〔 〕は具を入れるときの最大量		
			1.0L タイプ	1.8L タイプ	
早炊き(白米/無洗米)	白米/無洗米	早炊き	0.5 ~ 4 *	1 ~ 6 *	
炊込みご飯(白米/無洗米)	白米/無洗米	炊込み	1 ~ 4 *	2 ~ 6 *	
おこわ	おこわ	炊込み	2~4	3 ~ 6	
雑穀米ご飯・胚芽米	白米/無洗米	雑穀米	1 ~ 4 * (3)	2 ~ 8 * (6)	
玄米	玄米	玄米	1 ~ 4 (3)	1 ~ 8 (6)	
発芽玄米・分づき米	白米/無洗米	発芽玄米	1 ~ 4 * (3)	2 ~ 8 * (6)	
玄米がゆ (玄米のおかゆ)	おかゆ 全	玄米粥	0.5 ~ 1.5(1)	1 ~ 3 (2)	
全がゆ (白米のおかゆ)	おかゆ 全	おかゆ	0.5 ~ 1.5(1)	1 ~ 3 (2)	
五分がゆ (白米のおかゆ)	おかゆ 5 分	おかゆ	0.5 ~ 1 (0.5)	0.5 ~ 1.5 (1)	

- ●〈発芽玄米〉コースは、発芽玄米を炊くコースです。
- 五分がゆはお米に対する水の量が多くなるため、全がゆより水分の多いおかゆになります。


*:水位目盛の最大量より少なく なります。

炊飯コースの設定のしかた



毎回、炊飯コースを設定します

メニューキーで選ぶコースは**記憶されない**ので、炊飯するたびに設定が必要です。



→ 炊くお米と違っている場合は、コースキーで変更した後(12ページ)、
メニューキーで〈早炊き〉または〈炊込み〉に合わせてください。

■炊飯時間の目安(100V、室温・水温23℃、標準の水加減の場合)

	早炊き	炊込み	おこわ	雑穀米	玄米	発芽玄米	玄米粥	おかゆ
1.0L	20分*	45分 *	45分 *	60分	65分	55分	85分	65分
タイプ	(20~30分)	(40~50分)	(40~50分)	(55~65分)	(60~75分)	(50~60分)	(80~90分)	(60~70分)
1.8L	25分 *	50分 *	50分 *	65分	70分	60分	90分	70分
タイプ	(25~35分)	(45~60分)	(45~60分)	(60~75分)	(65~80分)	(55~70分)	(85~100分)	(65~80分)

- 上記表示は5分単位で表示していますので、目安としてご覧ください。
- 実際の炊飯時間は、炊飯量・水温・水量などによって 10 分程度変わります。
- *:〈無洗米〉に合わせた場合は、5分程度長くなります。

早炊き 白いご飯を炊くときに使用

- 炊飯時間を優先しているため、ご飯が少しかためになったり、やや水っぽい炊き上がりになることがあります。 気になるときは炊く前にお米を水に浸したり、保温になってからもふたを開けずにしばらくむらしてください。
- 次のような早炊きはしない。炊込みご飯/玄米/おかゆ/おこわ/ 白米・無洗米以外のお米

炊込みご飯・おこわ ▶「五目ご飯」「黒豆ご飯」「赤飯」(20・21ページ)

- ●作りかたのポイントは、「具や調味料を入れるとき」をご覧ください。(20ページ)
- 「おこわ」はもち米だけではやわらかすぎるので、もち米 2 カップに対してうるち米 1 カップの割合で炊いてください。

雑穀米ご飯(麦ご飯)

- 白米に混ぜる量は、市販の雑穀類の表示に従ってください。(表示がない場合は、白米に対して雑穀を1割くらいでお試しください)
- 水の量は炊くお米によって「白米」または「無洗米」 の水位目盛に合わせ、お好みで加減してください。
- ■蒸気口が汚れやすいので、炊飯後は必ず蒸気口の中を洗ってください。

水に浮くような雑穀類を混ぜるときは2~3時間浸して、**雑穀類が沈んでから炊飯**してください。

(蒸気出口が詰まり、蒸気もれ・変形・破損の原因)

炊飯量は少なめにします。

3 カップまで(1.0L タイプ)

5 カップまで(1.8L タイプ)

玄米 ➡「玄米の炊込みご飯」(21ページ)

- 必ず〈玄米〉コースで炊いてください。 (他の炊飯コースで炊くと、ふきこ) ぼれ・やけどの原因
- 玄米コースは白米に比べて時間をかけて炊飯します。

お米を洗った後、すぐに炊飯できます。

発芽玄米

● 白米 2 カップに対し、発芽玄米 1 カップの割合をおすすめします。発芽玄米だけでも炊けます。

おかゆ・玄米がゆ

- **おかゆは〈おかゆ〉コース、玄米のおかゆは〈玄米粥〉コースで炊いてください。** (他のコースで炊くと、ふきこぼれ・やけどの原因)
- 塩などの味付けは炊き上がってからにします。(初めから入れるとうまく炊けないことがあります)
- 米質・水温・洗いかたなどによって、蒸気口からわずかに米汁が出ることがあります。
- ご飯からおかゆはできません。
- 「七草がゆ」などは、初めから青菜を入れない。(蒸気出口が詰まり、蒸気もれ・やけど・破損の原因) ゆでた青菜を炊き上がった後に加えます。

雑穀類を混ぜるときの 炊飯コース

メニュー)

白米に 一 雑穀米

玄米に → **玄 米**

発芽玄米に ---> **発芽玄米** 玄米がゆに ---> **玄米**粥

おかゆに --> おかゆ

(お願い)

「ふきこぼれ」「うまく炊けない」を防ぐために、設定を守って炊いてください。

(ふきこぼれ・異物の詰まりによるやけど・破損の原因)

- 保温については 19ページをご覧ください。
- 白米・無洗米・玄米以外のお米や、具を入れた場合は予約炊飯しない。(うまく炊けない、腐敗の原因)

予約炊飯のしかた

設定した時刻に炊き上がります。

2 通りの予約時刻を記憶することができるので、朝食用と夕食用などとして使い分けできます。 14 時間以上の予約や、炊込みご飯・発芽玄米・雑穀類の予約はしないでください。

準 現在時刻が合っているか確認する

備

洗米、水位合わせをし、 内釜を本体に入れて、ふたを閉める

● 現在時刻がずれていると、予約時 刻に炊き上がりません。

● 内釜を入れないと、予約できません。

コースを確認する

「白米」「無洗米」「玄米」「おかゆ」「玄米がゆ」の予約ができます。

● 炊きたいものに合わせて、炊飯コースを設定する。

(12・14ページ)

・ 玄米・おかゆ・玄米がゆは必ず 炊飯コースを合わせてください。

(他の炊飯コースで炊くと、) ふきこぼれ・やけどの原因

操作

1 (予約)

を押す



予約キーを押すたびに (予約1)と(予約2)の表示が変わる。

2 (空) (分)

で炊き上がり時刻にする

時計は 24 時間表示 朝7時 ····· 7:00 夜7時 ····· 19:00



【朝 7:30 に炊き上がる例】

- 10 分単位で設定できます。
- ●時・分キーは、押したままでいる と早送りになります。

予約時刻を記憶するので、同じ予約時刻のときは、省略できます。

3 炊飯

を押す

予約完了

♪ピッ ♪ピー、ピピッ



※すぐに真空ポンプが作動し、数分間音がします。 真空サインが点灯し、予約途中で消灯します。

→ 予約時刻になると炊き上がる

炊飯キーを押さないと「♪ピッ ピッピッピッ」とお知らせ。 (予約が完了していません)

- 炊飯が始まると、炊飯ランプが点 灯。(炊き上がるまで点灯のまま)
- 炊飯が始まると、炊き上がりまでの 時間を表示。(詳しくは23ページ)

予約を取り消すとき 操作を間違えたとき



〈玄米〉〈おかゆ〉〈玄米粥〉コースの予約を設定し 直すときは、再度炊飯コースも選び直してください。

「×」は予約炊飯しない(ご飯の変質・腐敗・内釜腐食の原因)

白米	無洗米	玄米	おかゆ	玄米がゆ	発芽玄米	雑穀類	炊込み
0	0	0	0	0	×	×	×

- 14 時間以上の予約はしない (夏場は8時間まで) 長時間の予約はお米が発酵し、においの原因になります。
- ** 1 \sim 2 時間以内の予約は、すぐに炊飯が始まります。

■ 〔予約 1〕と〔予約 2〕の使い分け

● 2 通りの予約時刻を記憶することができます。

例) 朝食用に…〔予約1〕 6:30 夕食用に…〔予約2〕19:00

予約)を押すたびに表示が変わる

〔予約]〕 ⇔ [予約2] 6:30 19:00

予約時刻を合わせ直す手間が省けます。

予約中に 現在時刻を見たいとき

予約中に (**) を押す



押している間のみ、現在時刻を表示。

→ 同時に

炊き上がりまでの時間を 音の組み合わせでお知らせ

♪ピピッ:始めと終わりの合図 ♪ピロロ:5時間、♪ピッ:]時間 (1時間未満は1時間に繰り上げ)

お知らせ

- ご飯がやわらかめに炊き上がるときは、お好みによって水を少なめにしてください。
- 予約炊飯ではお米のデンプン質が沈殿するため、底のご飯がうっすらときつね色になることがあります。 気になるときは、お米をよく洗うとやわらぎます。
- 室温や水温が低いときや水量が多いときは、炊き上がりが 10 分ほど遅れる場合があります。
- 炊飯キーを押して予約炊飯をセットするとすぐに真空ポンプが作動し、真空サインが点灯します。真空 サインは真空が解除されると消灯します。真空サインの点灯時間は、炊飯コース・水温・予約時間など によって異なります。〈玄米〉〈玄米粥〉の場合は、真空サインの点灯時間が長くなります。

時計の合わせかた 時計は24時間表示(夜12時…0:00/昼12時…12:00)

- 電源プラグを差し込み、(®) を "1 秒以上" 押す 表示が点滅。
- 2 β)で時刻を合わせる

押したままでいると早送りになります。

3 を押すと完了 表示の点滅が止まる。

- 炊飯・保温・予約中は、時計合わせできません。
- 時・分キーの操作音は次のようになります。

0時 ……… ♪ピロロ

12時……… ♪ピロロ、ピロロ

10分ごとに … ♪ピー 00分…… ♪ピロロ

保温について

ご飯が炊き上がると自動で保温になります。



選択されている保温コースになる

保温コースは〈真空保温〉と〈保温〉があります。 工場出荷時は〈真空保温〉になっています。

- おいしく保温するために、使用条件によって保 温温度を自動でコントロール。
- ●保温をやめるときは、切キーを押す。 (保温ランプが消灯し、現在時刻表示になります。〈真空保温〉コースの場合は、 (真空)が点灯したままです。
- ●内釜を取り出すと、自動的に切になります。

〈真空保温〉コースについて

保温中に空気を抜いて密閉することによって、保温ご飯のおいしさを保ちます。

炊き上がってから数時間後*に 真空サインが点灯し、真空になる *:1~3時間程度で、ご飯の量やほぐし具合によって異なります。 ご飯の量が多いときなどは5時間程度かかることがあります。



- 真空状態を保つため、一定時間ごとに真空ポンプが作動します。
- 41 時間以降は真空になりません。
- ※保温ご飯の状態は、ご飯の量やふた開閉回数などによって異なります。また、洗米が不十分な場合は黄変しやすくなります。

■保温中にふたを開閉すると

30 分後に真空サインが点灯し、真空になります。

ふたを開けるとき

- 真空サイン点灯中は、フックボタンを2回押すとふたが開きます。(詳しくは7ページ)
- 真空サイン消灯中は、1回押すだけで開きます。

■ **保温コースの選びかた** 保温中に選びます。(切状態では選べません)



真空保温中の音が気になるときなどには、〈保温〉コースに切りかえることができます。〈保温〉コースは保温中に真空になりません。

● 選んだ保温コースは記憶され、次回炊き上がると前回選んだ保温コースになります。

■保温時間を守ってください

「×」のコースも保温になりますが、保温をしないでください。(ご飯の変質・腐敗・内釜腐食の原因)

	白米·無洗米	玄米·発芽玄米·雑穀米	おかゆ	炊込み
〈真空保温〉コース	○ (40 時間まで)	×	×	×
〈保温〉コース	〇(24 時間まで)	×	×	×

- ■内釜の中にしゃもじを入れない (においの原因)
- ■冷えたご飯を保温しない (においの原因)
- ■ご飯を入れたまま、保温を切らない(においの原因)
- ※内釜周囲のご飯がべちゃつく場合やにおいがする場合は、 26・27ページを確認したうえ、29ページに従って保温 設定の変更をしてください。

保温中に表示が 点滅したら



41時間以降点滅(真空になりません)

保温のコツ

- 保温中のご飯のべちゃつきが気になるときは、 ご飯粒が内釜側面に残らないようにしてくださ い。また、ときどきご飯を混ぜてください。
- ●「保温が長くなりそうなとき」「少量のご飯」「炊 込みご飯」などは、ラップに包んで冷凍保存を おすすめします。

保温中に 現在時刻を見たいとき

保温中に



を押す

押している間のみ、現在時刻を表示。

切状態から保温にしたいとき

操



を押すと、保温を開始



●〔保温ランプ〕点灯。

保温中のご飯を 〈再加熱〉して温かくしたいとき

作

保温中のご飯をほぐして、ふたを閉める



を押して、再加熱を開始(9分間)

- → ブザーが鳴ったら終了(保温に戻る)
- 再加熱中は、〔保温ランプ〕が点滅し、完了 までの残時間を表示。

《再加熱を途中でやめるとき》

保温キーを押すと、保温に戻る

- 次のような再加熱はしない。
 - ・再加熱を繰り返す(乾燥、黄ばみの原因)
 - ・冷えたご飯の再加熱(においの原因)
- ご飯の量が多すぎると十分に温まりません。 (内釜の半分以下を目安に)

お料理メニュー

- お米の計量は付属の計量カップで。(1カップ=約 180ml/約1合)
- ◆大さじ 1 = 15ml、小さじ 1 = 5ml です。

五目ご飯

材料 (4人分)

米……… 3カップ にんじん……… 60g ゆでたけのこ…… 60g 干ししいたけ…… 2枚 鶏むね肉…… 60g 油揚げ…… 20g(約¹/2枚) 「酒 ……… 大さじ 1塩 ……… 小さじ 1 しょうゆ … 大さじ 1即席だしの素 …… 小さじ ¹/2 しいたけのもどし汁

- #は水が澄むまで手早く洗い、 たっぷりの水に30分浸す。
- 2 干ししいたけはもどしてせん切りに、油揚げは熱湯をかけてせん切りにする。にんじんはせん切りに、ゆでたけのこは薄切りに、鶏肉は細かく切る。
- 3 浸した米をザルに上げ、内釜に 米を入れる。Aを加え、「白米」 の水位目盛3までしいたけのも どし汁と水を入れてよく混ぜ合 わせる。
- **4** 米の上に切った具をリング状に のせ、ふたを閉める。



炊込みご飯 4 カップまで(1.0L タイプ) 6 カップまで(1.8L タイプ)



- **5** メニューキーで〈炊込み〉に合 わせ、炊飯キーを押す。
- **6** 保温になったら全体をふんわり ほぐす。

具や調味料を入れるとき「炊込みご飯のポイント」

- 最大炊飯量を守る。(14ページ)
- 洗米後、お米を水に約30分程度浸す。おこわ·玄米は2時間程度。 (調味料を入れると、お米が水を吸いにくくなります)
- **浸水後、お米をザルに上げて水気を切る**。ザル上げ後、放置しない。 (デンプン質が沈殿していると、こげやすくなります)
- ■調味料を加えてから水位合わせをし、底からよくかき混ぜる。
- すぐに炊飯する。


(時間がたつと、調味料が沈殿してうまく炊けません)

■ 具は …小さめに切り、お米に混ぜない。リング状にのせる。…米 1 カップ当たり 70g まで。(乾燥豆は 30g まで)

※白米・無洗米:〈炊込み〉コース

雑穀米・玄米・発芽玄米・おかゆ:それぞれの炊飯コース

● 青菜は初めから入れない。ゆでた青菜を、炊き上がった後に加えます。(蒸気出口が詰まり、蒸気もれ・やけど・破損の原因)



- 保温・予約炊飯はしない。 (変色・内釜腐食・腐敗) の原因
- 市販のレシピの材料配合 で炊いたり、水以外のも の(トマトジュースなど) で炊いた場合、うまく炊 けないことがあります。

黒豆ご飯

材料(4人分)

米…………… 3 カップ 里豆......60g

- 1 黒豆はさっと洗い、フライパン で5~10分こがさないように いっておく。
- 2 米は水が澄むまで手早く洗い、 「白米」の水位目盛3まで水を 入れる。
- 米の上にいった黒豆をリング状 **にのせ**、ふたを閉める。

炊込みご飯

4 カップまで(1.0L タイプ) 6 カップまで(1.8L タイプ)

- ____ **4 メニュー**キーで**〈炊込み〉**に合 わせ、炊飯キーを押す。
- 保温になったら全体をふんわり ほぐす。

炊きおこわ

4 カップまで(1.0L タイプ) 6 カップまで(1.8L タイプ)

赤飯

材料(4人分)

もち米…… 2カップ 米(うるち米)…… 1カップ ささげ(またはあずき)

.....50g

※もち米だけではやわら かすぎるので、もち米 2 カップに対し、うる ち米 1 カップの割合で 炊いてください。 もち米だけではうまく できません。

- 米は水が澄むまで手早く洗い、 たっぷりの水に2時間浸す。
- 2 ささげはたっぷりの水でゆで、沸 とうしたら湯を捨てる。新しい 水を入れ、弱火でかために煮て、 ささげと煮汁に分けて冷ます。
- **3** 浸した米をザルに上げ、内釜に 米を入れる。冷ましたささげの 煮汁を加え、「おこわ」の水位 **目盛3**まで水を入れて**よく混ぜ** 合わせる。
- 米の上に煮たささげをリング状 **にのせ**、ふたを閉める。



- メニューキーで〈炊込み〉に合 わせ、炊飯キーを押す。
- 保温になったら全体をふんわり ほぐす。

玄米の炊込みご飯

材料(4人分)

玄米……… 3 カップ れんこん……50g でぼう......30g ゆでたけのこ……50g

洒 ……… 大さじ 1 塩 ……… 小さじ 2/3 しょうゆ … 大さじ 1 _ みりん …… 大さじ 1

- 玄米はさっと洗い、ゴミやもみ がらを取り除き、たっぷりの水 に2時間浸す。
- れんこんは皮をむいていちょう **2** 切り、ごぼうはささがきにし、 共に水につけてあくを抜く。
- ゆでたけのこはうす切りにする。
- 浸した玄米をザルに上げ、内釜 に玄米を入れる。A を加え、「玄 米」の水位目盛3まで水を入れ てよく混ぜ合わせる。
- 米の上に2と3をリング状に **のせ**、ふたを閉める。

玄米の炊込みご飯

3 カップまで(1.0L タイプ) 6 カップまで(1.8L タイプ)



- **メニュー**キーで**〈玄米〉**に合わ せ、**炊飯**キーを押す。
- 保温になったら全体をふんわり ほぐす。

すしめし

すしめし 5.5 カップまで(1.0Lタイプ) 10 カップまで(1.8L タイプ)

材料(4人分)

米··················· 3 カップ 合わせ酢(混ぜておく)

> 「酢 ……… 大さじ6 砂糖 … 大さじ2¹/2 」塩 …… 小さじ1 ¹/2

- 1 米は水が澄むまで手早く洗い、「白米すし」の水位目盛3まで水を入れ、ふたを閉める。
- **2 コース**キーで**〈白米〉〈ふつう〉** に合わせ、**炊飯**キーを押す。
- 3 酢水を含ませたふきんですしおけをふき、炊き上がったご飯をすしおけに移す。
- 合わせ酢をご飯にまんべんなく かけ、ご飯を切るように混ぜる。 うちわであおいでご飯につやを 出す。

※内釜で合わせ酢を混ぜないでください。

Cooking Memo

- ご飯が熱いうちに合わせ酢を混ぜると、合わせ酢がご飯によくしみ込みます。
- すしおけを使うと、余分な水分 を吸ってくれるため、ご飯がべ ちゃつきにくくなります。
- 水の代わりに冷ました昆布だしで炊くと、うまみが増します。

キッチンタイマーの使いかた

分キーを押すとマークが点滅し、キッチンタイマー機能になります。分キーを 5 秒間押さないとタイマーが自動でスタートするので、分キーを押したら続けてタイマー時間を合わせてください。

- 60 分まで 1 分単位でセットできます。
- 炊飯・保温・予約中でも使えます。

準備 電源プラグをコンセントに差し込む

操 (

作



キッチン でタイマー時間を合わせる



分キーを押したままで いると早送りになり、 10分単位で進みます。

5 秒後 自動でスタート



1 分ずつカウント ダウンします。

- ➡ ブザーが鳴ったら終了
 - ●キッチンタイマーを使う前の表示に戻ります。

キッチンタイマー作動中に 現在時刻を見たいとき



を押す

押している間のみ、現在時刻を表示。


炊飯・保温・予約時*にできます。

*:予約状態でキッチンタイマー作動中に 時キーを押すと、ブザー音が鳴ります。 (お知らせ音:17ページ)

切状態でキッチンタイマー作動中に時キーを押すと、時計合わせ(時刻表示が点滅)になります。切キーを押すと、キッチンタイマーの表示に戻ります。

■ 停電するとキッチンタイマーは取り消されます。

キッチンタイマーを 取り消すとき



必ず分キーを押してください。炊飯・保温・予約 状態のときに切キーを押すと、各動作を取り消す ことになります。

炊飯時間の表示について (残時間表示)

炊き上がりまでの時間を 5分刻み で表示



■ むらしになると

1 分刻み で表示

表示時間を調整するために、一度に進んだり止まったりすることがあります。 表示時間は目安としてご覧ください。

使用中の音について (使用中は音がします)

●「カチャ」音 ……… 圧力を調整するための音です。

●「ジー」音 ………… IH の通電音です。(保温中も、ときどき「ジー」音がします)

●「ブーン」音 ……… 内部の熱を外へ逃がすためのファンが回る音です。

「シュー」音 ……… 蒸気□から蒸気が出る音です。

「真空」に関する音

- 炊飯開始時、予約セット時、真空保温時の「カチャ」「ブーン」「プシュー」音は、真空ポンプなど 真空動作にともなう音です。真空保温時の「ブーン」音が気になる場合は、真空ポンプが作動しな い〈保温〉コースに切りかえることができます。(18 ページ)
- 真空保温中(真空サイン点灯中)にフックボタンを押すと、真空を解除するため「カチャカチャ」 音がします。
- 真空ポンプに吸い込まれた水蒸気が水となって排出されるときに、「ブブブ」や「グチュグチュ」などの音がしますが、異常ではありません。

よくある質問

てお使いください。

みくのの月回	
ブザー音を小さく(大きく)できますか?	ブザー音の音量を変えたり、消したりすることはできません。
ブザー音を消せますか?	
玄米と白米を混ぜて炊く ときは?	量が多い方の炊飯コース・水位目盛でお試しください。 ● 玄米が多いとき/半分ずつのとき…〈玄米〉コース・「玄米」の水位目盛 ● 白米が多いとき…〈もちもち〉コース・「白米」の水位目盛 玄米は 2 時間程度、浸水させる。 ※〈玄米〉コースの場合は白米がやわらかめに、〈もちもち〉コースの場合は玄米がかためになります。一度お試しいただいて、お好みで水の量を調整してください。
炊飯時におかゆを作るた めの容器を入れてもいい ですか?	内釜に傷が付いたり、ご飯がうまく炊けない原因になりますので、 別の容 器は入れないでください 。
フィルターを紛失した り、破損したときは? ※圧力調整部の異物の詰ま りを防止しますので、フ ィルターは必ず取り付け	フィルターを新しく購入してください。 お買い上げの販売店または東芝生活家電ご相談センターにご相談ください。 (31ページ) フィルターを取り付けなくても炊飯はできますが、フィルターが届くまでは異物が詰まりやすい炊込みご飯・雑穀米・早炊きをしないでく

ださい。

までは異物が詰まりやすい炊込みご飯・雑穀米・早炊きをしないでく

お手入れ

お願い

汚れたまま使うと、においなどの原因になるので、 常に清潔にしてください。

魚警告

内ぶたの各部、クランプ受け部・クランプ部の異物は 取り除く

炊飯中にふたが開いたり、蒸気もれなどによるやけどの原因

! 注意

お手入れは、電源プラグを抜き、 本体が冷めてから行う

やけどの原因

取りはずして洗うもの

(はずしかた…8ページ)

- ▶すぐに洗う。(においの原因)
- ▶洗った後は、清潔なふきんでからぶきして乾燥させる。

次のものは使わない(変形・腐食・変色・ひび・傷の原因)

- 食器洗い乾燥機・食器乾燥器
- 台所用中性洗剤以外の洗剤
- ベンジン・シンナー・アルコール・クレンザー・漂白剤
- たわし・メラミンスポンジなどの傷が付きやすいもの
- ※蒸気口のキャップはアルミ製のため、食器洗い乾燥機用 洗剤で変色することがあります。

スポンジと台所用中性洗剤で洗う

- ■内ぶた・フィルター(使うたびに)
 - ●ぬるま湯に浸してから洗うと、汚れ が落ちやすくなります。

調味料を入れて炊飯した後、内ぶたを洗わないとサビの原因になります。

右図の各部に付いて いる異物は、竹串や ようじで取り除く 真空吸気口の穴 の穴 フィルター はずして 洗う 安全弁 逆止弁の穴 逆止弁の穴

■ 蒸気口 使うたびに

蒸気口の中を洗う



- 蒸気口の中の汚れは、ご飯のにおいの原因 になります。また、ふきこぼれたり、ふた を開けたときに水がたれることがあります。
- 内釜・しゃもじ* 使うたびに
- しゃもじ立て*・計量カップ 汚れたら

【キャップの内側】

- 蒸気口シールパッキンが はずれた場合


★ 左図のように 取り付けてください。

- ■蒸気ロシールパッキンがはずれた状態で炊飯すると、ふたを開けたときに水がたれる原因になります。
 - *:しゃもじ・しゃもじ立ての抗菌加工


試験機関:(財)日本紡績検査協会 試験方法: JIS Z 2801 に準拠

抗菌の方法: プラスチックに無機系抗菌剤を練り込み 試験結果: 抗菌効果 99.7% (試験番号: 008839)

● 日常のお手入れは上記に従って行い、いつも清潔にしてお使いください。菌の栄養となる汚れを落とさないと、抗菌効果を十分に発揮できません。



クランプ受け部の穴に異物が入ったら



ご飯粒などが入ったら、綿棒などで取り出す

● ふたを閉めたときにご飯粒が入っていると、固まってふたが開かなくなることがあります。

煮沸クリーニング (1週間に1回程度) においが気になる場合にもお使いください

- **1 内釜に水を入れ、ふたを閉める**(水位目盛「白米」の 1 まで)
- 2 コースキーで〈白米〉〈ふつう〉に合わせ、炊飯キーを押す 保温になるまで約70分かかります。(表示時間よりも長くかかります)
- 3 保温になったら切キーを押し、本体が冷めたら内ぶた・蒸気口・内釜などの各部をお手入れし、乾燥させる
- 水以外(洗剤など)は絶対 に入れない。
- 連続して煮沸クリーニング しない。
- においによっては、完全に 落ちないこともあります。

うまくできない/こんなときは

修理を依頼する前に、一度お調べください。お調べいただいてもわからないときは、東芝生活家電で相談センターにお問い合わせください。(31 ページ)

こ	んなとき	▶ 原因/お調べいただくこと (参照ページ)
ご飯が	やわらかい べちゃつく ご飯が固まる おいしくない	 水を少なくしたり、メニューを〈しゃっきり〉にして炊いてください。 炊き上がったらすぐにご飯全体をほぐしてください。 新米は水を少なめにして炊いてください。 炊飯前に浸したり、予約炊飯の場合はやわらかめになります。 お米を強くといだりザル上げ放置すると、お米が割れてべちゃつく原因になります。 お湯や pH9 以上のアルカリイオン水を使っていませんか?
	かたい ぱさつく おいしくない	水を多めにしたり、メニューを〈もちもち〉にして炊いてください。あらかじめお米を浸してから炊いてください。硬度の高いミネラルウォーターを使っていませんか?
	こげる ※うすいきつね色のこ げは故障ではありま せん。	次の場合はこげやすくなります。 洗米が不十分なとき。浸し時間が長いとき。予約炊飯のとき。無洗米を炊いたとき。1~2回すすぐとこげがやわらぎます。胚芽米を炊飯したり、炊込みご飯などで調味料を入れたとき。
	うまく炊けない おいしくない	 ●庫内や内ぶたが温かいまま炊飯していませんか?人肌程度に冷ましてから炊飯してください。 ●早炊きは少し水っぽくなったり、かために炊き上がります。(15 ページ) ●内ぶたに異物が詰まっていたり、温度センサー(2カ所)・内ぶたパッキン・内釜のふち・真空吸/排気口に異物が付いていませんか?(9ページ) ●内釜・内ぶたが変形したり、内ぶた・蒸気口を付け忘れていませんか? ●炊飯中に停電がありませんでしたか?
	炊込みご飯が うまく炊けない	● 具をお米に混ぜていませんか? その他、「具や調味料を入れるとき」(20 ページ)をご覧ください。
保温のご飯が	におう ※においがした場合は 必ず、煮沸クリーニン グをして、お手入れし てからお使いください。 (25ページ)	 次のような保温をしていませんか? 長時間の保温、炊込みご飯、発芽玄米、白米以外のご飯、冷やご飯、しゃもじを入れたまま、長時間保温の繰り返し 内ぶた・フィルター・蒸気口・本体が汚れていませんか? 特に内ぶた・フィルター・蒸気口は炊飯のたびにはずして洗い、水分をよくふき取ってください。 また、蒸気通路の水分も毎回ふき取ってください。(24・25 ページ) 洗米が不十分だったり、長時間の予約炊飯をしていませんか?(17 ページ) 保温が切れているのに、ご飯が入ったままになっていませんか? 保温中に内釜を取り出して戻した、誤って切キーを押した、長時間の停電によって電源が切れた 上記の内容を確認したうえ、保温設定の変更をしてください。(29 ページ)
	乾燥する 変色する	●内ぶたパッキン・内釜のふち・本体の枠の上に異物が付いていませんか?●内釜の外面・温度センサーに異物が付いていませんか?●蒸気口は確実に付いていますか?●長時間の保温や再加熱を繰り返していませんか?
	ぬるい	● 召し上がる前に「再加熱」をしてください。(19 ページ)

こ	んなとき	▶ 原因/	お調べいただくこと	(参照ページ)
保温のご飯が	べちゃつく	炊き上がご飯粒が上記のP定の変更	内容を確認したうえ、内 更をしてください。(29	をほぐしてください。 うに寄せて、ときどきご飯を混ぜてください。 3釜周囲のご飯がべちゃつく場合は、保温設
炊飯・保温	※炊き上がってから確認 してください。 蒸気口の吹出口付近に	内ぶたが内ぶたが内ぶたが	クランプ受け部・クランプ パッキンが傷んでいたり は確実に付いていますか	部に異物が付いていませんか?(24·25 ページ))、内ぶた・内釜が変形していませんか?
温	水滴が付く	● 然XUU'r	った こかあかり へここか	'めりより。 共吊 とはめりよ せん。
	ふきこぼれる とびちる	障ではある。 お米が少 ● おかゆか ● 温度セン ● 蒸気口の ● 蒸気口の ● 蒸気口	ありません。 少なかったり、水が多か や玄米を白米コースで炊 ンサー(2カ所)に異物 の中は汚れていませんか ・内ぶた・フィルターか こ異物が詰まっていませ	が付いていませんか? ^? が付いていましたか?
	内釜に薄い膜ができる		ート状の薄い膜は、米の で、異常ではありません)うまみ成分(デンプン質)が溶けて乾燥し
	中央部がくぼむ	全体をは	まぐしてください。	炊きかたによるもので、異常ではありません。 P部がくぼむことがあります。
	内ぶたや内釜に水滴が 付いている	● 乾燥防」 りませ <i>h</i>		に水滴が付くことがありますが異常ではあ
	ふたを開けると、 パッキンなどから つゆが落ちる	がありる	ますので、ふき取ってく	はどによって、つゆが枠などに落ちること ださい。 型物が付いていませんか。
	ふたを開けると、 蒸気口から水がたれる			にていませんか?(24ページ) にいますか?(24ページ)
	内釜側面や内ぶたに ご飯粒が付く	● フィルク ります。		を解除するときに米粒が飛び散ることがあ
予約	すぐ炊飯を始めた 予約時刻に炊けない 予約できない	●午前となる●現在時が● リチウム● 室温やなる場合が● 予約をも	刻が違っていませんか? ム電池が消耗していませ 水温が低いときや水量か があります。 セットしたときに、内釜	か?時計は 24 時間表示です。 たんか?(29 ページ) が多いときは、炊き上がりが 10 分ほど遅れ

うまくできない/こんなときは(つづき)

こ	んなとき	原因/お調べいただくこと (参照ページ)
ふたの	開くのに時間がかかる	がかかります。特に、保温中など本体が温かいと、冷えているときよりも 時間がかかります。
閉	閉まりにくい 閉まらない	 ●内釜の密閉度が高いため、閉まりにくく感じることがあります。特に、保温中など本体が温かいと、冷えているときよりも閉まりにくくなります。ふたの先端中央部を「カチッ」と音がするまで押してください。 ●内ぶたは付いていますか?付け忘れ防止のため、内ぶたが付いていないとふたは閉まりません。 ●内ぶたの下部にある差し込み部(2カ所)は、確実に差し込まれていますか?(8ページ) ● クランプ受け部・クランプ部に異物が付いていませんか?(25ページ) ●内ぶたに異物が詰まっていませんか?(24ページ) ● ふたを閉めてから炊飯キーを押してください。(10ページ)
	炊飯中にふたが開く	 ふたの先端中央部を「カチッ」と音がするまで押してください。 クランプ受け部・クランプ部に異物が付いていませんか? (25 ページ) ふたを閉めてから炊飯キーを押してください。(10 ページ)
	フックボタンを押して もふたが開かない	 ▶炊飯中はフックボタンを押しても開きません。 (途中でふたを開けるとき…7ページ) ●真空保温中に真空サインが点灯しているときは、真空を解除するためにフックボタンを2回押さないとふたが開きません。フックボタンの中央を押してください。(7ページ) ●フックボタンが重くてふたが開かないときは、内釜内に圧力がかかっている場合があり、ふたを開けると危険です。安全のため、無理にフックボタンを押して開けようとせずに、切キーを押して、本体が冷めて圧力が下がるまでお待ちください。(約40分) ふたが開いたら、内ぶた・クランプ受け部・クランプ部の異物を取り除いてください。(24・25ページ)
+	キー操作ができない	● 電源プラグは差し込んでありますか?内釜はセットされていますか? ● 表示部に「C10」や「F01」などの表示が出ていませんか?(30 ページ)
表示	使用中に ランプが消えている 残時間表示が 実際の炊飯時間と違う	 ●使用中に内釜を取り出すと、電源が切れます。 ●誤って切キーを押したり、長時間の停電があると電源が切れます。 ●始めは5分刻みで表示し、むらしになると1分刻みで表示します。 ●表示時間を調整するために、一度に進んだり、止まったりすることがあります。
	表示部の(圧力)表示 が点滅している	● 圧力 表示が点滅している間は、ふたを開けないでください 。 内金内に圧力がかかっており、ふたを開けると危険です。圧力炊飯中に切 キーを押したり、電源プラグを抜くなどして停電状態になると「圧力」表 示が点滅します。
	真空サインが点灯しない 真空にならない	 ●真空サインは炊飯開始時、予約開始時に点灯し、しばらくすると消灯します。 点灯時間は炊飯コース・水温・予約時間などによって異なります。 ●庫内や内ぶたが温かいまま炊飯すると、炊飯開始時に真空サインが点灯しないことがあります。 ●保温中の点灯については 18ページをご覧ください。
	保温経過時間が 点滅する	● 長時間保温のお知らせです。保温を中止してください。(19 ページ)
	C〇〇、F〇〇の表示 が出た	● 30 ページ「エラー表示」をご覧ください。

こんなとき 原因/お調べいただくこと (参照ページ) **《リチウム電池の消耗》** ● 本体内部に固定されているリチウム電池が切れています。 電源プラグを差し込み、切キーを押すと 0:00 の点滅が止まり、通常通り 表示が消えた 示 に使えます。予約炊飯のときは毎回、現在時刻を合わせてください。電源 0:00 で点滅する プラグを差し込んでいる間は、時計が動きます。 雷池の取り替えは、お買い上げの販売店にご依頼ください。(有料) 電池は本体内部に固定されており、お客様自身では交換できません。 本体を分解しないでください。 使用中に音がする ● 23ページ「使用中の音について」をご覧ください。 使い始めはにおうことがありますが、ご使用とともになくなります。 プラスチックなどの ത 他においがする → 気になるときは、換気をしたり、煮沸クリーニングをしてください。 (25ページ) ● ふたと本体に多少すきまはありますが、内ぶたパッキンで密閉しています。また、 ふたと本体にすきまが ある 炊飯中は圧力によってすきまが少し広がることがありますが異常ではありません。 ● ご使用にともない、内釜の外面の塗装が傷付いたり、汚れたりすることが 内釜外面の塗装が傷付 ありますが、炊飯や保温をする上で問題なくお使いいただけます。 いた、汚れた 電源プラグを抜き差し ●本体内部の電気部品に電気が流れるためです。故障ではありません。

- 内釜を入れずに水やお米を本体に入れてしまったとき。
- 内釜・フィルター・内ぶた・蒸気ロシールパッキンが破損したり、紛失したとき。
- プラスチック部品やパッキン類が傷んできたとき。(数年間のご使用で傷んでくることがあります)

炊飯中にブレーカーが |● 他の電気製品と同時に使用すると、定格を超えてブレーカーが働くことが

あります。単独のコンセントをお使いください。

ご相談は お買い上げの販売店または東芝生活家電ご相談センターへ (31ページ)

■停電したとき


落ちた

したときに光がでる

停電復帰後、再び炊飯や保温を続けます。

ただし、うまく炊けなかったり、電源が切れたり、予約の炊き上がりが遅れたりすることがあります。

※途中で電源プラグを抜いたり、ブレーカーが働いたときも同じです。



圧力表示が点滅している間は内 釜内に圧力がかかっていますので、 ふたを開けないでください。

> ただし、**圧力**表示がない場合で も、フックボタンが重いと感じた ら無理にふたを開けないでくださ い。

■保温設定の変更のしかた

内釜周囲のご飯がべちゃつく場合やにおいがする場合は 26・27 ページを確認したうえ、下記に従って保温設定を変更してください。

1 電源プラグを差し込む

保温をしている場合は、切キーを押してください。

2 コースキーを "2 秒以上"押す

3 分キーを押して、設定を変える

4 切キーを押すと完了

時計表示に戻ります。

上記に従って保温設定を変更しても改善しない場合は、東芝生活家電ご相談センターにご相談ください。 (31ページ)

エラー表示

切キーを押して電源プラグをコンセントから抜き、下記に従って処置を行ってください。

	本体底部の吸・排気口のほこりを取り除いてください。紙や布などのやわらかいものの上など、吸・排気口をふさぐような場所で使わないでください。	再開するとき 処置後、電源プラグを差し込み
	■温度センサーや内釜の底に付いているご飯粒などの異物や汚れを取り除いてください。●水の量が多くありませんか? (水を少なくしてください)	(エラー表示解除)
[14	●電源が 200V 用コンセントではありませんか?→電源プラグを 100V 用コンセントに差し込んでください。	庫内・内釜・内ぶ たを人肌程度まで 冷ましてから再開 してください。

F [1] ~ F 13

●基板や温度センサーなどの故障の表示です。

→お買い上げの販売店や東芝生活家電ご相談センターに修理をご依頼ください。

仕様

この製品は日本国内用に設計されているため、海外では使用できません。 また、アフターサービスもできません。

This product is designed for use only in Japan and cannot be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

形名		RC-10VQC	RC-18VQC	
種類		ジャー炊飯器(保温機能付き)		
電源		交流 100V 50-60Hz 共用		
消費電力(炊飯)		1100W	1300W	
消費電力(保温)		平均 14.5W	平均 20.9W	
	幅	27.4cm	30.5cm	
外形寸法	奥行	33.3cm	36.4cm	
	高さ	23.1cm	26.9cm	
本体質量		5.4kg	6.7kg	
コードの長さ		1.0m	1.0m	

形名	RC-10VQC	RC-18VQC		
方式	真空圧力 IH			
最大炊飯容量	1.OL	1.8L		
区分名	В	D		
蒸発水量	49.8g	62.0g		
年間消費電力量	93.3kWh/年	144.2kWh/年		
1 回当たりの 炊飯時消費電力量	196Wh	258Wh		
1 時間当たりの 保温時消費電力量	14.5Wh	20.9Wh		
1 時間当たりの 予約時消費電力量	1.39Wh	1.39Wh		
1 時間当たりの 待機時消費電力量	0.89Wh	0.89Wh		

- ●年間消費電力量は、省エネ法・特定機器「電気ジャー炊飯器」の測定方法による数値です。(区分名も同法に基づいています)
- 実際にお使いになるときの消費電力量は、使用頻度・使用時間・お米の量・で使用のコース・周囲の温度などによって変化しますので、あくまでも目安としてご覧ください。
- 蒸発水量は 1 回当たりの炊飯時に本体外へ放出した水の質量であり、省エネ法の目標基準値を算出するために用いる数値です。
- 1回当たりの炊飯時消費電力量は白米·ふつうコース、1時間当たりの保温時消費電力量は真空保温コース・工場出荷時の保温設定での電力量です。

(室温·水温 23℃, 1.0L タイプ: 米 450g、水 590g / 1.8L タイプ: 米 600g、水 786g)

● 外観・仕様などを予告なく変更することがあります。

圧力炊飯するため、SG マークを取得しています。



SG マーク

製品安全協会が定めた「家庭用の圧力なべ及び圧力がまの認定基準」に適合したことを示し、万一の製品の欠陥による人身事故の危害防止とその救済の補償をする表示です。

保証とアフターサービス(必ずお読みください

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

お買い上げの販売店へご相談ください。

販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

東芝生活家電ご相談センター

ത്ത് 0120-1048-76

受付時間: 365日 9:00~20:00

携帯電話·PHSなど 022-774-5402 (通話料: 有料)

FAX 022-224-6801 (通信料: 有料)

- お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談 への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ 会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合が あります。

保証書(一体)

- 保証書は、この取扱説明書の裏表紙 に記載されています。
- ●保証書は、必ず「お買い上げ日・販 売店名」などの記入をお確かめのう え、販売店から受け取っていただき、 内容をよくお読みの後、大切に保管 してください。
- 保証期間はお買い上げの日から本体 は1年間、内釜内面フッ素樹脂加 工は3年間です。

補修用性能部品の保有期間

- 保温釜の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。
- 補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な 部品です。

部品について

- ●修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合 は当社で引き取らせていただきます。
- 修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用するこ とがあります。

修理を依頼されるときは

持込修理

● 26 ~ 30 ページに従って調べていただき、なお異常があるときは、切キーを押して使用を中止し、必ず電源 プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店にご連絡ください。

■保証期間中は

保証書の規定に従って、販売店が修理させていただ きます。なお、修理に際しましては、保証書をご提 示ください。

■保証期間が過ぎているときは

保証期間経過後の修理については、お買い上げの販 売店にご相談ください。修理すれば使用できる場合 は、ご希望によって有料で修理させていただきます。

■修理料金のしくみ

修理料金は技術料・部品代などで構成されています。 技術料は障した商品を正常に修復するための料金です。 部品代 修理に使用した部品代金です。

/== 1 .1	お買い上げ日		年	月	日
便利 メモ	お買い上げ店名	電話	()	

長年ご使用の 保温釜の点検を!

定期的に「安全上のご注意 | 「お願い | を確認してご使用ください。 誤った使いかたや長年のご使用による熱・湿気・ほこりなどの影 響によって部品が劣化し、故障や事故につながることもあります。



愛情点検

こんな症状は ありませんか。

電源プラグやコ ンセントにたま っているほこり は取り除いてく ださい。

- 電源プラグ・コードが異常に熱くなる。
- 本体からこげくさいにおいがする。
- ●本体の一部に割れ、ゆるみ、がたつきがある。
- 内釜・ふた・内ぶたが変形、破損している。
- 炊飯中、底部のファンが回っていない。
- その他の異常・故障がある。



故障や事故防止のため、 使用を中止し、電源プ ラグをコンセントから 抜いて、必ずお買い上 げの販売店に点検・修 理をご相談ください。

東芝真空圧力IH保温釜保証書

持込修理

形	形名 RC-10VQC, RC-18VQC						
★ お	お ^{ふりがな} 名 前	様					
客様	で 〒 □□□ -□□						
	電市外話	市内番号呼					
保証期間	本体1年 内釜内面フッ素樹脂加工3年	★お買い上げ日					
★ご販売店	住所·店名	電話					

- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件 のもとにおいて無料修理をお約束するもの です。したがってこの保証書によって保証 書を発行している者 (保証責任者)、および それ以外の事業者に対するお客様の法律上 の権利を制限するものではありません。
- ※ 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の 保有期間について詳しくは取扱説明書をご 覧ください。

東芝ホームアプライアンス株式会社 リビング機器事業部

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-15 (東芝昌平坂ビル) 電話(03)3257-6163

本書は、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの記載内容 にそった正しいで使用のもとで、保証期間中に故障し た場合に、本書記載内容にそって無料修理をさせてい ただくことをお約束するものです。

保証期間中に故障が発生したときは、本書と商品をご 持参のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼くだ さい。

修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使 用することがあります。

★印欄に記入がないときは無効です。本書をお受け取 りの際は必ず記入をご確認ください。また、本書は再 発行しませんので紛失しないように大切に保管してく ださい。

- 1. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ)誤ったご使用や不当な修理・改造で生じた故 障、損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の落下や輸送などで生じた故障、 損傷。
 - (八) 火災、天災地変(地震、風水害、落雷など)、 塩害、虫害、ガス害、異常電圧で生じた故障、 損傷。
 - (二) 本書のご提示がない場合。
 - (ホ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店 名の記入のない場合、あるいは字句が書きか えられた場合。
 - (へ) 一般家庭用以外(たとえば業務用など)に使 用された場合の故障、損傷。
 - (ト)ご使用による容器の汚れ、キズ。

- (チ) 下記の使いかたをした場合の内釜内面フッ素 樹脂加丁のふくれ、はがれなど。
 - ・金属製のおたま、スプーン、泡立て器、食器 などかたいものを入れたり、使った場合。
 - ・内釜のお手入れの際に金属たわし、ナイロ ンたわしなどを使用した場合。
 - ・台所用中性洗剤以外の洗剤や漂白剤、クレ ンザーを使った場合。
 - ・内釜の中で酢を使った場合。
 - ・白米以外(みそ汁、カレー汁などの汁物や 炊込みご飯など)の保温をした場合。
 - ・お買い上げ後の落下や輸送などで生じたへ こみ。
 - ・その他取扱説明書、本体貼付ラベルなどの 記載事項にそわない使いかたをした場合。
- 2. 出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し 受けます。
- 3. 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出 がない場合は当社で引き取らせていただきます。
- 4. 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
- 5. ご転居またはご贈答品などで、お買い上げの販売店 に修理がご依頼できない場合には、東芝生活家電ご 相談センターへご相談ください。

修理 修理年月日	修理内容	担当
年 月 日		
年 月 日		

- ・保証書にご記入いただいたお客様の住所・氏名などの個人情報は、保証期間内のサービス活動およびその後 の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
- ・修理のために、当社から修理委託している保守会社などに必要なお客様の個人情報を預託する場合がござい ますが、個人情報保護法および当社と同様の個人情報保護規程を遵守させますので、ご了承ください。

東芝ホ-ムアプライアンス株式会社

リビング機器事業部